

毛呂山町 緊急通報装置のご案内

○ 緊急通報装置でこんなことができます。

- 1 体調不良時等に緊急ボタンを押すと、ガードマンがかけつけます。
- 2 相談ボタンを押すと、健康や医療等の相談ができます。
- 3 生活リズムの異常を感知すると、ガードマンがかけつけます。

○ 緊急通報装置の使い方

○ 体調が急に悪くなった

「**緊急ボタン**」か
「**無線ペンダント**」
を押します



○ 警報の音を止めたい

「**取消ボタン**」
を押します



警報音は止まりますが
ガードマンはかけつけま
す。

○ お出かけのとき

「**外出ボタン**」を押します
⇒「**いってらっしゃい**」


○ お帰りのとき

「**外出ボタン**」を押します
⇒「**おかえりなさい**」



○ 健康・医療相談

「**相談ボタン**」
を押します



○ こんなときは？

コンセントが抜けてしまった

緊急通報装置が使えな
くなってしまいます。お早めに
差し直してください。

使い方などを質問したい

ALSOKガードセンター
0120-86-2413
にお電話下さい。